



Barniz Parquet Alta Resistencia Aquaréthane®

De calidad profesional, el **Barniz Parquets Alta Resistencia Aquaréthane® Syntilor** está especialmente destinado para los lugares sometidos a un gran tránsito (escaleras, entrada, pasillo, salón...). Su nueva formulación de resina de poliuretano en fase acuosa, le proporciona una extrema resistencia al desgaste, a los golpes y a los productos químicos: manchas cotidianas, suciedad grasa, productos de menaje (amoníaco, sosa, lejía, alcohol).



- **Calidad PRO**
- **Resiste a los golpes, manchas y rayados**
- **Zonas de paso frecuente**
- **No resbaladizo**
- **Resistencia excepcional a la abrasión**
- **Durabilidad reforzada**
- **Alta resistencia a las marcas negras del calzado**
- **Secado rápido: habitación terminada en el día**
- **Sin olor**

Volúmenes disponibles: 3/4L y 5L

Incoloro satinado, incoloro mate

MODO DE EMPLEO:

Preparación del parquet

- Aplicación en parquets de madera, limpios, secos y sin restos de cera, encáustico, detergentes, grasa, aceite de lino (u otros aceites específicos) o abrillantadores.
- En parquet nuevo: lijar con ayuda de una lijadora para parquets (grano 120). Eliminar el polvo cuidadosamente.
- Sobre un parquet antiguo (barnizado, encerado o aceitado): Lijar para poner la madera al desnudo con ayuda de una lijadora para parquet (grano 60, 80 y 120, sucesivamente). Eliminar el polvo cuidadosamente. Se desaconseja decapar y desencerar.
- Maderas exóticas o antiguamente enceradas: desengrasar con acetona después de lijar.
- Si es necesario, utilizar un producto adecuado para el tratamiento de la madera.
- Consejo: Aplicar la **Imprimación para Parquet Syntilor** antes de barnizar (sobre todo si el antiguo parquet estaba encerado o aceitado).

Aplicación

- Listo para usar. No diluir
- Remover bien antes del empleo.
- Aplicar con brocha, con spalter (cepillo ancho) o con rodillo (especial para barnizar), en 3 capas generosas o en 2 capas, si se ha aplicado previamente una capa de Subcapa para Parquet.
- Entre cada capa: Dejar secar 2 horas, lijar ligeramente (abrasivo fino) y desempolvar cuidadosamente.
- No exceder 48 horas entre 2 capas.
- Endurecimiento muy rápido: reutilización de los locales a las 12 horas siguientes a la última capa (tomar algunas precauciones los primeros días).

Mantenimiento corriente

- Desempolvado (cepillo, aspirador). De vez en cuando, pasar la fregona húmeda (detergente neutro, fregona bien escurrida).
- La utilización regular del **Renovador parquet Syntilor** conservará durante mucho tiempo el bello aspecto de los parquets barnizados.

Renovación

- El **Barniz Alta Resistencia** es renovable por sí mismo. Lijar cuidadosamente el antiguo barniz (lija fina), desempolvar cuidadosamente y aplicar una o dos capas de producto. Sobre otras

marcas y sobre parquets ya barnizados, efectuar una prueba de compatibilidad y un test de adherencia.

Material



Limpieza



Secado

30 min aprox.
a 20°C
Entre 2
capas: 2 h